

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356453

GUIDE RAPIDE NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People et N-Gage sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis. Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Sommaire

Introduction	1
Installation de Nokia Modem Options	1
Connexion de votre appareil Nokia N-Gage à votre PC	3
Sélection de votre téléphone comme modem	4
Demarrage de Nokia Modem Options	6
Désinstallation de Nokia Modem Options	7
Remarques importantes relatives à la sécurité	8

Introduction

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance du produit, ainsi que sur les règles de sécurité importantes qui lui sont associées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur avec lequel il est fourni.

Modem Setup installera les composants suivants sur votre ordinateur :

- les pilotes de modem données/fax Nokia N-Gage vous permettant d'utiliser votre téléphone comme un modem pour vos appels de données et de fax ;
- Nokia Modem Options vous permettant de définir des options pour vos appels de données.

Nokia Modem Options s'exécute sous Windows 98 Deuxième Édition/Me/2000/XP et prend en charge le profil Bluetooth DUN et FAX.

Installation de Nokia Modem Options

1. À partir du menu principal du CD-ROM, cliquez sur **Programmes**, puis sur **Installer maintenant**. Cliquez sur **Nokia Modem Options.exe**.

2. Suivez les instructions à l'écran.

Si vous ne disposez pas du CD-ROM, procédez comme suit :

1. Téléchargez le fichier d'installation (setup.exe).
2. Double-cliquez sur le fichier dans le répertoire vers lequel vous l'avez téléchargé.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Après l'installation

Vérifiez la liste des modems installés en sélectionnant **Panneau de configuration** et **Nokia Modem Options**. La fenêtre Modems Nokia installés contient la liste de tous les modems à haut débit Nokia installés. Si le modem Nokia N-Gage (Bluetooth) ne figure pas dans la liste, installez-le manuellement.



Remarque : si vous utilisez un autre modèle de téléphone Nokia compatible, sélectionnez les pilotes correspondant aux quatre chiffres du numéro de modèle de votre téléphone.

Ajout du modem Bluetooth :

1. Activez le profil de **connexion réseau à distance** à partir de votre logiciel Bluetooth Windows. Activez Bluetooth sur votre téléphone, puis connectez votre téléphone à votre PC. Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone à votre PC, reportez-vous au chapitre Connexion de votre appareil Nokia N-Gage à votre PC.
2. Ouvrez le **Panneau de configuration** et sélectionnez **Options de modems et téléphonie**.
3. Dans la boîte de dialogue **Options de modems et téléphonie**, sélectionnez l'onglet **Modems**. Cliquez sur **Ajouter...**
4. Dans la boîte de dialogue **Installer un nouveau modem**, sélectionnez **Ne pas détecter mon modem. Proposer le choix dans une liste**. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la liste **Fabricant**, sélectionnez **Nokia**. Dans la liste **Modèles**, sélectionnez le modem que vous voulez installer. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'option **Ports sélectionnés**. Dans la liste, sélectionnez le port COM sur lequel vous voulez installer le modem. Cliquez sur **Suivant**.

7. Si la boîte de dialogue **Signature numérique introuvable** s'ouvre, lisez la remarque. Cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation ou sur **Non** pour l'arrêter.

Si vous avez choisi de poursuivre l'installation, le modem Nokia N-Gage (Bluetooth) apparaît désormais dans la liste Modems Nokia installés dans l'applet Panneau de configuration de Nokia Modem Options.

Connexion de votre appareil Nokia N-Gage à votre PC

1. Vérifiez qu'une carte Bluetooth est insérée dans l'emplacement pour carte PC de votre ordinateur et que le logiciel Bluetooth est installé.
2. Activez la connexion Bluetooth de votre téléphone. Sélectionnez **Menu**, ouvrez le dossier **Outils**, puis sélectionnez **Bluetooth**. Si vous utilisez Bluetooth pour la première fois, il vous est demandé d'assigner un nom Bluetooth à votre téléphone. Entrez un nom (30 lettres au maximum) ou utilisez le nom par défaut " Nokia N-Gage ". Sélectionnez pour Bluetooth la valeur **Activé**.
3. Activez le profil DUN ou FAX dans le logiciel Bluetooth. Ensuite, activez la fonction de détection d'appareils Bluetooth à partir du logiciel Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'utilisateur du logiciel Bluetooth.
4. Si c'est la première fois que vous connectez votre appareil Nokia N-Gage à votre PC via Bluetooth, vous devez créer la liaison entre vos deux appareils. Pour ce faire, vous devez entrer un code d'authentification sur les deux appareils. Créez votre code d'authentification personnel (longueur : 1 à 16 caractères ; format :

numérique), puis entrez le même code à la fois sur votre téléphone et sur votre PC lorsqu'il vous sera demandé. Ce code est utilisé une seule fois. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur qui accompagne votre console de jeu Nokia N-Gage.

5. Autorisez la connexion entre votre appareil Nokia N-Gage et votre PC. Sélectionnez **Oui** lorsque le message apparaît sur l'affichage de votre téléphone. Vous pouvez définir votre PC comme étant Autorisé, ce qui signifie que toute connexion entre votre téléphone et votre PC s'effectue sans autorisation distincte. Pour ce faire, ouvrez la vue **Équipements liés** sur votre téléphone, faites défiler la liste jusqu'au nom de votre appareil, puis sélectionnez **Options**. Sélectionnez **Autorisé**.
6. Dans Nokia Modem Options, sélectionnez le modem Bluetooth adapté à votre téléphone et choisissez les paramètres de connexion correspondant au type d'utilisation dont vous avez besoin. Pour terminer, cliquez sur OK.
7. La connexion est prête.



Remarque : les pilotes de modem données/fax Nokia N-Gage s'installeront automatiquement durant la procédure d'installation.

Sélection de votre téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec diverses applications de communication de données et de fax qui sont disponibles sur le marché. Quand vous configurez une application de données ou fax, vous devez sélectionner votre téléphone, Nokia N-Gage (Bluetooth), comme modem.



Remarque : étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radioélectriques, il n'est pas nécessaire que l'espace séparant votre téléphone et l'appareil Bluetooth soit parfaitement dégagé. Il suffit de respecter une distance maximale de 10 mètres entre les deux appareils, en sachant toutefois que la connexion peut subir des interférences dues à la présence de murs ou d'autres appareils électroniques. L'utilisation d'appareils Bluetooth peut être soumise à certaines restrictions. Renseignez-vous auprès des autorités locales.

Demarrage de Nokia Modem Options

Vous pouvez lancer Nokia Modem Options à partir du Panneau de configuration :

Cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.

Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur **Nokia Modem Options**.

Vous pouvez modifier les paramètres des appels de données, même si votre téléphone n'est pas connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur le paramétrage de ces options, veuillez consulter l'aide de Nokia Modem Options.



Remarque : GPRS est une technologie permettant l'utilisation de téléphones mobiles pour envoyer et recevoir des données sur le réseau mobile.

L'utilisation des services GPRS suppose que votre réseau prend en charge la technologie GPRS (service général de radiocommunication en mode paquet) et que vous êtes abonné à ces services. La tarification des services GPRS peut être différente de celle des services de données GSM standard. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.



Remarque : pour utiliser les services de données à haut débit GSM, votre réseau doit prendre en charge la technologie HSCSD (service de données à commutation de circuits à haut débit) et vous devez être abonné à ces services. Le coût des services de données à haut débit GSM peut être plus élevé que celui des services de données GSM classique. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Désinstallation de Nokia Modem Options

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans l'onglet **Installer/Désinstaller**, sélectionnez **Nokia Modem Options** dans la liste des logiciels pouvant être supprimés.
4. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer**.
5. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.

Remarques importantes relatives à la sécurité

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

Installez uniquement des logiciels qui proviennent de sources offrant une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.